

## Bedienungsanleitung WL7 Firewall®

Wir bitten Sie, keine Getränkereste aus Gläsern, Flaschen und Krügen in die Abtropfasse zu leeren, da diese übergeht und das Mobiliar beschädigt wird!



**Ungekühltes Wasser**  
(Raumtemperatur)



**Gekühltes Wasser mit  
Kohlensäure (Sprudel)**



**Gekühltes Wasser**



**Heißes Wasser**



**Extra-heißes Wasser:**

Drehen Sie den Bedienknopf auf das rote Extra-Heiß-Symbol und drücken Sie die Ausgabetaste, um das Aufheizen zu aktivieren. Der Status wird unterhalb des Symbols angezeigt. Der Bereitschaftsstatus zeigt an, wenn die Solltemperatur erreicht ist. Drehen Sie den äußeren Ring des Bedienknopfes auf das orangefarbene Heiß-Symbol und drücken Sie die Ausgabetaste.

Zur Auswahl der Wassersorte den  
Bedienknopf drehen:



Zum Befüllen des Gefäßes  
Knopf drücken und bei  
Erreichen der gewünschten  
Wassermenge loslassen